

## GUIDE D'UTILISATION



### Avant de commencer...

- Il ne faut jamais nettoyer les lentilles avec un produit liquide, uniquement avec le chiffon fourni par Oculus. Aussi les lentilles ne doivent jamais être exposées au soleil ou à la lumière forte.
- On doit aucunement changer les paramètres d'accès WI-Fi, qui sont reliés au WI-FI du CRSBP à Rivière-du-Loup. Tout téléchargement de contenu doit être approuvé par le CRSBP.

### Espace de jeu et sécurité

- Se trouver en position assise;
- S'assurer d'avoir suffisamment d'espace dans le fauteuil pour bouger les bras librement.
- S'assurer de dégager la zone de jeux.
- Ajuster les sangles du casque et de la manette afin d'assurer le confort.
- Utiliser l'espacement pour lunettes, si nécessaire.

### Présentation du casque et de la manette

#### BOUTON DE DÉMARRAGE

Allumer le casque en appuyant le petit bouton-poussoir sur le dessus du casque.  
Lorsque le casque est allumé, l'image de la manette s'affichera à l'écran



#### BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME

Les sangles se chargent en partie de conduire le son en provenance des petites enceintes cachées dans le boîtier du masque. Le volume est situé sur le dessus du casque, en appuyant sur la gauche du bouton le volume du son diminue et sur la droite il augmente.

À noter que lorsque le casque n'est plus sur la tête, il s'éteint de lui-même.

**RETOUR** sert habituellement à reculer dans le menu précédent

**SURFACE TACTILE** sert quelques fois dans certaines présentations et au démarrage on vous indique ses fonctions.

**GÂCHETTE** sert à faire un choix



**ACCUEIL / OCULUS** Actions lié au démarrage, retour au menu d'accueil

La manette sans-fil est ergonomique. Elle est configurée pour être tenue à la main droite.

# RÉALITÉ VIRTUELLE

13+  
ans

## GUIDE D'UTILISATION

 **oculus Go**



### Pour visionner le contenu

- Appuyer sur le Bouton  au bas de la manette jusqu'à ce que le petit cercle lumineux soit entièrement complété, le menu général apparaîtra.
- Cliquer sur le menu **bibliothèque** au bas de l'écran.
- Choisir le sujet désiré en visant avec le faisceau de la manette et en appuyant avec la gâchette. Il est possible pour certains contenus qu'il soit nécessaire de viser avec la tête.
- Ne jamais utiliser l'option « streaming » pour le visionnement d'un contenu.
- Pour choisir un autre contenu, il suffit d'utiliser le bouton « retour » de la manette jusqu'à être rendu au menu désiré.



### Pour visionner le contenu LOCAL

- Sélectionner **Oculus Galerie** dans le menu **Bibliothèque**
  - ↳ **Stockage interne**
  - ↳ **Album**
  - ↳ **Movie**

### Pour éteindre Oculus Go

- Appuyer de façon prolongée sur le Bouton  situé au dessus du casque.
- Cliquer sur le bouton ÉTEINDRE à l'aide de la manette.

### Recharge

- Vérifier le taux de chargement du casque et de la manette visible en haut à droite sur le menu principal.
- Pour recharger l'appareil, brancher la prise USB fournie avec le casque sur une prise appropriée.
- Pour la manette, il suffit de remplacer la pile AA en retirant la partie inférieure de celle-ci.

**Si jamais le spectateur a un malaise ou nausées, il faut immédiatement cesser l'expérience.**